

# Fotoramki aluminiowe



## Instrukcja montażu



**1**

Przy pomocy śrubokręta należy wykręcić wszystkie śruby dociskowe.



**2**

Podczas pierwszego wkręcenia wskazany na zdjęciu. Nie odkręcać całkowicie - wystarczy dwa - trzy obroty.



**3**

W podobny sposób należy dokręcić drugi wkręcenie.



**4**

Wysunąć listwę wraz z narożnikami.



Wysunąć z ramki całą zawieszki. Włożyć oprawiany przedmiot pomiędzy szkło i plecy. Wsunąć do ramki obrazek wraz ze szkłem i plecami zwracając uwagę, aby górna część obrazka znalazła się po właściwej stronie.

Jeżeli to konieczne, zmienić położenie zawieszki. W tym celu należy wkręcić w zawieszce oraz jeden wkręcenie w narożniku w listwie, wyjąć narożnik i zawieszki, włożyć zawieszki do właściwej listwy, powtórnie włożyć narożnik na swoje miejsce i dokręcić wkręcenia.